

Adaptér na hlavicu čerpadla Powerflow

55568

- Uľahčuje pripojenie strojov na preplachovanie k systémom ústredného kúrenia prostredníctvom telesa cirkulačného čerpadla
- Obzvlášť užitočné pre kondenzačné kotly s vstavanými obehovými čerpadlami
- Umožňuje čistenie sekundárnych výmenníkov tepla bez demontáže kotla
- Šetrí čas na mieste, jednoduché a ľahké použitie
- Kompatibilný so všetkými bežne používanými cirkulačnými čerpadlami
- Patentovaný výrobok č. GB2416002



Adaptér čerpadla Powerflow uľahčuje pripojenie stroja na preplachovanie k systémom ústredného kúrenia cez telo cirkulačného čerpadla a je obzvlášť vhodný pre kondenzačné kotly s vstavanými cirkulačnými čerpadlami. Tento produkt šetrí čas na mieste a je veľmi jednoduchý na použitie, čo umožňuje rýchlejšie a efektívnejšie čistenie.

Použitie

Návod na použitie

1. Odpojte napájanie, uzavrite uzávery na systémovom čerpadle a odstráňte hlavicu čerpadla. Odložte hlavicu čerpadla nabok.
2. Nasadte malé ploché tesnenie s rozmermi 40 mm x 5 mm na stredový sací otvor na čerpadle PPHA. Toto tesnenie je kompatibilné so všetkými značkami čerpadiel.
3. Vyberte vonkajší O-krúžok s veľkým priemerom, ktorý najlepšie pasuje na čerpadlo – tento sa líši v závislosti od značky čerpadla. Pozrite si montážny návod.
4. Pomocou originálnych upevňovacích skrutiek dodaných s čerpadlom namontujte PPHA na miesto hlavy čerpadla. (Ak sú potrebné náhradné skrutky, väčšina čerpadiel používa skrutky veľkosti M5 alebo M6). PPHA bude tesniť bez nadmerného utiahnutia pri použití správneho O-krúžku.
5. Pripojte čerpadlo na preplachovanie k zariadeniu PPHA. Používajte výhradne plastové (PP) ¾" vnútorné matice a tesnenia, ktoré sú súčasťou dodávky čerpadla Fernox Powerflow a zariadenia PPHA. Upevnite ich na hadice pomocou skrutkových svoriek. Použitie kovových spojovacích prvkov poškodí závit na armatúrach zariadenia PPHA a skráti ich životnosť. Všimnite si, že obličkovitý port na PPHA slúži na prívod do systému a je označený písmenom „F“, zatiaľ čo centrálny port s pružnou posuvnou puzdrou slúži na spätný tok zo systému a je označený písmenom „R“.

Balenie, manipulácia a bezpečnosť

Adaptér čerpadla Fernox Powerflow je vyrobený z odolného, kyselinovzdorného polypropylénu a nehrdzavejúcej ocele a vyžaduje len minimálnu údržbu. Posuvná puzdra by sa mali podľa potreby čistiť a mazať silikónovým olejom alebo silikónovým mazivom. Pred použitím skontrolujte, či sa puzdra posúvajú dovnútra a von. O-krúžky sa môžu opotrebovať alebo stratiť a môže byť potrebná ich pravidelná výmena. K dispozícii je sada náhradných O-krúžkov.

Špecifikácia

Adaptér hlavy čerpadla Fernox Powerflow je navrhnutý na jednoduché pripojenie vášho čerpadla na preplachovanie k potrubiu vykurovacieho systému s využitím bežne dostupných telies čerpadiel ako spojovacích prvkov. Umožňuje vám prepláchnuť každý radiátor v okruhu a poskytuje preplachovanie s plným prietokom priamo tam, kde to potrebujete. Adaptér hlavy čerpadla Fernox Powerflow je kompatibilný so všetkými štandardnými čerpadlami ústredného kúrenia a väčšinou kombinovaných a systémových kotlov, kde je čerpadlo zabudované do skrine kotla. Dodáva sa s tromi O-krúžkami;

Použite 72 mm x 5 mm (najmenší z troch veľkých krúžkov) pre:

Grundfos UPS 15-50/60

Oběhová čerpadla radu CP/SE Myson CP

Pegler Terrier TC5/TC6

Použite 74 mm x 6 mm (stredný a o niečo širší krúžok) pre: Wilo Gold

Použite 80 mm x 5 mm (najväčší krúžok)

pre: DAB

Jeden kus

Výška mm	100
Šírka mm	140
Hĺbka mm	140
Hmotnosť kg	0,350
Čiarový kód	5014551104099
EAN	

Vonkajšia krabica

Vonkajšia výška	440
mm Vonkajšia šírka	580
mm Typ prepravy	CP1 1200 x 1000
Čiarový kód OCU	N/A

Posledná úprava

18. 2. 2021 (d/m/r)